



NIP: 596-000-56-31
REGON: 210015944
KRS: 0000042611

Sanipol Sp. z o.o.
ul. Poznańska 106
66-300 Międzyrzecz

Instrukcja utrzymania w czystości i eksploatacji ścian systemu SANIPOL HPL oraz SANIPOL HPL-PR

System kabin sanitarnych **SANIPOL®** jest łatwy do utrzymania w czystości.

Powierzchnie ścian, okuć, profili aluminiowych zmywamy okresowo stosując ogólnie dostępne płyny do mycia wg przepisu ich używania przy zachowaniu zasady stosowania jak najmniejszej ilości wody (lekko wilgotne ścierki).

W przypadku wystąpienia na ściankach zabrudzeń o większym nasyceniu, stosować należy mleczka czyszczące wg przepisu ich użycia.

System kabin sanitarnych **SANIPOL®** stosuje się wyłącznie w pomieszczeniach, w których zagwarantowana jest wystarczająca wentylacja, grawitacyjna lub mechaniczna.

Mycie i czyszczenie powierzchni musi być **KAŻDORAZOWO** zakończone wytarciem jej do **SUCHA**.

UWAGI:

Instrukcję niniejszą należy przedłożyć osobom odpowiedzialnym za konserwację.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować nieuznanie ewentualnych reklamacji